スマートレコアプリ ステーション(STA)モード手順書

2024/4/18 Ver

ステーション(STA)モード概要

駐車監視モード中に衝撃があった時、家庭内のWi-Fiルーターを経由し てスマートフォンに通知を行い、駐車監視モードの状態が即時に確認で きます。通知は自宅以外でも受信できます。

通知内容:常時>駐車切替、駐車イベント発生、電源遮断(遮断電圧、遮断時間、高温遮断)



注意 ●車内から家庭内のWiFiルーターと通信できないと動作しません。 WiFi中継器(3000~8000円)の増設が必要になる場合があります。 ●低電力モード時は動作しません。 ●本体1台につき、スマホを最大3台まで登録できます。





STAモードは

ルーターのSSIDパスワード



の2つを設定することで使用可能になります。

Copy right © TCL Co., Ltd. All Rights Reserved

STAモード設定方法(SSID) ①



STAモード設定方法(SSID) ②



STAモード設定方法(SSID) ③

-





Tx ? 65% 14:59

SSIDのパスワー ドを入力して確 認をタッチ

パスワードが入 力されたことを 確認





失敗した場合は 駐車監視モード 移行時に本体に エラーが出ます。 パスワードを確 認してください。

STAモード設定方法(電話番号)









駐車携帯電話設 定をタッチ

接続設定を選択。 (最大3台のスマ ートフォンを設定 可能) 通知を送るスマ ートフォンの電 話番号(現在設 定している番号) を入力する

STAモード動作フロー

エンジンを0FFする

ENGIN START

設定! たスマー
トフォンに駐車監

駐車モード開始

視開始の通知を 行います。

STAモード中は振 動・遮断が通知 されます。

遮断電圧になりました 2024.04.16 16:15:04,11.7V,192.168.109.23

衝撃を感知しました ADR_20240416_161841F.mp4,0.21G,192.168 109.23



(リアルタイム視聴、再生、ダウンロード)

作します。

2024.04.16 16:12:50,12.2V,192.168.109.23

2分前



車両電源がOFFになりました。 駐車モードに切り替わります。



Smart Reco

STAモードに切り替えます。 しばらくお待ちください。



ルーターに接続

しSTAモードで動

